

Gongmodul mit AirTime Empfänger

Funktion

Das Modul empfängt die Zeitinformation und eine Tabelle mit Zeiten/Wochentagen von einem entsprechend konfiguriertem AirTime Sender. Der Sender muss zuvor mit den Zeitdaten programmiert werden und DIP-Schalter 6 muss auf 'ON' geschaltet werden. Nach Empfang aller Daten wird das Gongmodul zu den programmierten Zeiten eines oder beide Relais für die programmierte Zeit einschalten.

Status LEDs

Um einige visuelle Hinweise über den Status des Moduls zu erhalten verfügt es über mehrere LEDs.

LED1 leuchtet nach dem einschalten und zu Beginn jeder Stunde. Die LED wird ausgeschaltet, sobald die Zeitinformation empfangen wurde.

LED2 zeigt Informationen über den Empfang der Zeittabelle. Nach dem Einschalten und zu Beginn jeder Stunde leuchtet die LED fest. Sobald die Erste Hälfte der Tabelle empfangen wurde beginnt die LED zu blinken. Nach Empfang der kompletten Tabelle wird die LED ausgeschaltet.

LED3 blinkt immer langsam im Sekundentakt. Wenn diese LED nicht mehr blinkt arbeitet das Modul nicht mehr korrekt.